

級部で特別

このガスFF蝦房機は、お部屋を快適に暖かくするようにと、次のような 特長をそろえました。 はじめまして、


機能と特長をじゅうぶんに活用していただき、暖かい冬をお過ごしください。




雇外より機能に必要な空気を取り入れ、排気 ガスを屋外へ排出する強制給排気方式(FF 式)ですから清潔・安心です。



ロンプッシュ点火 簡単操作の



運転・停止は、運転スイッチを押すだけのワ ンプッシュ操作です。



室温開節·室温表示機能付 お剤壁の中は快道職房

お昭曜の温度を、お好みの空温に設定しておくと調節機能(ガス比例制御式)が、ガス と協量をコントロールレ、快適な室温に保ちます。 設定室温に現ちます。 設定室温に現在室温をランプで表示し (57ペーツ物歴)

エアーフィルターのほこの話のをお知らせするフィルターサインは。サインが感覚したの、フィルターサインは。サインが感覚したの、フィルターの語祭をしてください。

エアーレイアターのほごり結りをお知らせずる


レムラダーサイン年



また、筆温表示ランプで異常時の故障表示を 表示しお知らせします。 (63ペーン参展)

温風下吹出し 足もとから願い

温風は、足もとから吹出します。 砲艦の空気 を循環させながら服房するのでむらがなく快 遂です。



急速暖房機能付 寒い朝もすぐに暖か

通常より約15%のパレーアップ運転ですばや (28ペーン参照) <暖めます。6

R 胐 K

(62ペーン参照)

能力80号の大スペース用ですから学校・事務 所などに最適です。

小さなみ子様がいたずらしても、勝手に運転 しないよう、操作ふたをロックすることがで きます。

ロシン中

チャイルドプルーフ付

操作ふたをロックする

安全装置付 安心暖房

使用中の万一の事故を未然に防ぐ各種安全装 立治安全装置過熱的止装置 置付です。

4種類の安全装置付

付 则 乾燥がら守る

(58ペーツ参路)

み部屋の空気を乾燥させないように加湿面付 です。 (98ペーン参照)

*<わしくは()内のページをいのちくだない。


記憶機能付

設定室温を忘れない

19

(57ペーン物医)

ガスFF暖房機の各部の名称とはたらきを紹介します。




操作のしかた

φ, お使いになられるときは、59~61ページの「使用上のご注意」 ガスドド暖房機の使いかたです。 あわせんお뽽みへださい。

運転前の準備と確認

[] 機器の近くにスプワーや蒸えやすい ものがないことを確認します。



確実に差し込 コンカントに 電源プラグ みます。 N



3 お部屋のガス 栓を全開にし



に活動


運転のしかた

■運転スイッチを押します。

- ■種転/燃焼ランブの緑色と室温表示ランプが 点担します。
 - ●燃焼ファンが回転しスパーク音がします。
- ●点火すると運転/燃焼ランブが緑色から赤色 の点が冗数むひ、バーナーに成义しおいとを お知らせします。

●運転/燃焼ランプが赤色に変わってから約20

列後に温風が出ます。




室温調節のしかた

医 ■室温調節スイッチを押し、 を設定します

- ●初めて運転されるときは、設定室温が22°Cに
- セットされています。
- を「切」にしても記憶しています。毎回、セ ※設定鑑温は一度セットすれば、運転スイッチ 表示部を見ながら室温調節スイッチを押し、 ご希望の室温にセットしてください。

ットする必要はありません。




- ・室温欝節スイッチでセットした設定室温よりも、現在室温の方が高いときは、点火後、
- 1999やで、室温コントロールが働き消火します。設定金濃を開節して、現在室温より高くしてください。設定室温水は、現在室温が低くなるまで再度点火動作に入りません。したください。設定室温水は、も現在室温が低くなるまで再度点火動作に入りません。・自動室温霧節により、燃焼が停止するときがあります。そのときは、運転/燃焼ランプが赤色→緑色に変わります。

停止のしかた

■運転スイッチを押し「切」にします。

その間は、電源プラグを抜かないでください。 てから停止します。(機器内の温度が低くなる ・消火後、対流ファンは数分間、回転しつづけ ・運転/燃焼ランプが消えます。 まで名かすためです。)



・継続中、遺転スイッチを「入」のまま、お部屋のガス栓の操作による停止や、電源プラグの引き抜きによる停止は、行わないでください。故障の原因になります。 (単独)

製型门

初めてご使用になるときや、しばらく使わなかったときは、適転操作をしても配管内に空気があるため、「回の操作で点火しないことがあります。スパーク音がして、約15秒程たっても点火しないときには、自動的に適転を停止します。そのときには、再度過転操作を行ってください。

操作のしかた

急速暖房機能

|寒い朝など、お部屋をす速く暖める機能です。

- お部屋の温度が設定室温より約2°C以上低い
- きな能力で運転し、す速くお部屋を暖めます。 ●お鄧屋の温度が設定室温に近づくと、自動的 と、点火した廃から16分間に限り自動的に大


に急速暖房運転は解除されます。

- 運転/燃焼 急速暖房運転に入ると 点灯 7115
- ・お部屋の過度が設定室道(実温調節スイッチでセットされた温度)より高いときや、転スイッチを入れてから15分以上経過したときは急速機序選転しません。 機出り

風向き調節のしかた

■風向きは左右にかえることができます。

●ドライバーなどの適当な棒で左右ルーバーの 何きを調節します。




講節は、何回も行うとルーパーが折れる場合があります。(5~6回程度として(ださい) ・上下ルーバーは、固定式ですので響節できません。 ・過度が栄出している際式、整くなっています。 ますので行わないてください。 (製計)

ナナイルドプルーフのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、操作部のふたは施錠できる様になっています。

左(反時計方向)へ回せばロック解除となりま 右(時計方向)へ回せばロックできます。又、 ・ 附属品の専用キーで施錠を行ってください。



加湿目への油水のしかた

お部屋が乾燥する時は、加湿皿へ注水し加湿してください。

■加湿皿注水ふたを開きます。

・ルーバーをつまんで引きます。

火行蘇

■油水口に油水します。

加加国际水水水

- ・やかんなどで静かに水位線まで水を入れます。 注水が終わりましたら加湿国注水ふだをもと にもどします。
 - ※部屋の大きを、室温などによっては、附属の その場合は、市販の加湿器をご使用ください。 ※加湿皿には、約3000ccの水が入りますが、使 用可能時間は10~15時間と時間に幅がありま 加湿皿では不足になることがあります。

すので、と考ざき水量を確認してください。

注水口

・道路が吹出しているときは、乾くなっています。包装国への洋水はやけどをするおそれがありますので行わないたください。・お部屋が揺聴しやすい状態のときには、洋水やさけてください。・水位様より上への洋水は、しないたください。


機烈行

加湿目油水 ふたロックのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため加湿皿注水ふたは施錠できる様になっています。

■ロック

・ロシク用ねじを由ドサイバーで在へ回します。



■ロック解除

・ロシク用ねいを色ドウイバーで右へ回します。

ロシク廉祭(時間が)

事用キーを紛失されますとロックして関かないことになりますので、大切に発してください。 (野鷹品として2個入ったいます。) 製型门

使用上のご注意

ガスFF暖房機をお使いになる前に、次の頃は必ずお読みください。

使用ガス・電源について

■ガス種・電源は、機器右側面の 銘板に表示してあります。

- ●銘板に表示してあるガス(ガスグループ)以外のガスでは使用しないでください。
 - ●この器具はAC100V(50/60H2)用です。AC400 NVAの働油を用いては毎日では毎日では



●ガス種・職選が万一適っているときは、お買上げの販売店に追募をださい。そのまま使用しますと性能が不十分であったり、危険な場合があります。
 ●配房されてご使用になる場合、供給されているガスの機構、偏適もご職務ください。もし結っている場合は、調整や改造が必要となりますので転居先のガス準集者には、基整くだない。
 # 2000

模型计

用後にしいた

■衣類の乾燥などに使用しないで、

- 暖房以外の用途(洗濯物など衣類の乾燥)に使用しないでください。
- 女類など養器の上に置いたり、掛けたりする た値風吹出し口や、フィルター窓分がふなが れて、養器内に繋がこもの大変合案です。



使用場所について


■可燃物を近づけないでパ

彼異、騒、カーデンなど整えやすいものからじゅうぶろ離れだたいるで使用してください。 をめぶろ離れだといるで使用してください。 を略を設置されるときじをうぶたに確認してく だない。

ガス種の確認

都市ガス13A・12A用)

RHF-1004F-2 外壁用 (FF-W) 13 A・9,600kcal/h 12 A・8,950kcal/h 帝リンケイ株式会社 電源の確認




●機器の前方1m以内に物を置くと、温風がこもって機能がはだらかず、温度コントロールができなくなることがあります。機器の前方1m以内には物を置かないでくだ機器の前方1m以内には物を置かないでくだ

■特別な部屋での使用は避けて!!!


この機器は、一般家庭の暇房用としてつくられています。美容院、工場など、スプレーや化学薬品を使用したり、網武こりの多い場所では、使用しないでください。

FF温風暖房機で暖房している部屋では、シリコンを配合した枝毛用コート、ヘアートリートメント化粧品(枝毛用)は、点火ミスや途ー・メント化粧品(枝毛用)は、点火ミスや途中消火など效構の原因となりますので使用しないでください。



■じゅうたんには敷板を //

毛足の長いじゅうだんの上に置く場合は、じょうぶで不繁性の敷板などを敷いてください。 長時間使用すると、じゅうたんが変色したりすることがあります。




使用上のご述

ガス漏れ予防

■ガス接続は専門業者に依頼を*!!*

ガス管は規定の強化ガスホースか、金属管接続 が必要です。お買い上げの販売店まだは、当社 の支社、支店、営業所などへ依頼してください。



■外出はガス栓閉めて //

閉めてください。



暖房中の給排気トップは熱くなつています。手 お子様の手の届く位置へ設置される時は、防護 で触れたり類を近づけたりしないでください。 ■給排気トップは熱くなっています!! **ネシト(別売品)をご利用へださい。**



水素気が出ますので近くに植木、 養玩動物など、腐食、汚染されて 樂州门

は困るものは重かないでください。・銘様気トップに絞やあき缶などを

外出の時など使用されない時は、ガス栓を必ず

機器にのつだり、腰をかけたり、重いものを乗

超風欠出し口に、手や体を触れるとやけどをす ることがありますので、特にお子様が触れるこ

とのないように注意してください。

■温風吹出し口は熱くなっています!!!

かけがに消骸

すだりしないでください。

機器が突形したり、やけどや機器の故障の原因になります。



■温風を、直接身体に当てないように!!!

温風を長時間、直接身体にあてますとやけどの おそれがあります。特に小さなお子様、お年寄、



病気の方には、まわりの方が注意してください。




ガス事故防止

■ガス臭いときには //

数気扇や電気器製のスイッチの入・切や、電源 プラグの抜き差し、ライターなどで火をつけた ひするこれは都対行しないでください。

たは、当社の支社、支店、営業所などにご連絡

あわてずに、ガス栓を閉じ窓や戸を全部あけて ガスを外へ出してから、お買い上げの販売店ま



火や火花で引火し、爆発の危険があります。

ください。


使用上のご注意

火災予防

||引火物を近づけないで!|

リン、シンナーなどの引入物)を着対近しな アースプレーなどの引火物を使用しないでくだ こようにしたくだない。また、機器の近くやく 機器や給排気アシブの近くには、危険物(が)


引火するおそれがあります。



|温風吹出し口に物を入れないた//

角、布、プレスチックなどを、値関欧田プロに 入れないでくがおい。

燃えたり、異常過熱をおこしたりして、たい へん危険です。




■スプレー缶を機器の前に置かないで.//

スプレー缶(後虫剤、ヘアースプレーなど)を機器の前方1m以内に置かないでください。 熱 でスプレー缶の圧力が上がり爆発する恐れがあ

■温風吹出し口をふさがないで.//

機器の上や周囲には、燃えやすいものを置けな 置いたりして温風吹出し口をふさがないでくだ いでください。また、温風吹出し口の前に物を


温度吹出し口をふやぐと、果体過熱をしたり、 温度コントロールができなくなることがあり



■機器に水がかからないように.//

機器の上に、花瓶、やかんなどをの甘ないでく でない。

機器内部が水でぬれますと、腐食するばかり でなく、漏電、火災の危険があります。



異常時の処置

あわてず、まず消火を*!!*

万一、異常が起きたとき(機器が異常に熱い、ゴーゴー音がするなど)や、緊急のときでもあわてず に運転スイッチを「切」、ガス栓を閉じ、お買い上げの販売店または、もよりの当社の支社、支店、 観業所などにい理絡へがない。

1] 運転スイッチを切り



3お買い上げの販売店へ連絡

積雪に注意


書が接近したときは、使用を中止して、電源プラ

調门沿衛

グをコンセントから抜いてくだおい。

激しい間のときは、複数を振信することがあり

下により破損したりして、排気がいゆうぶんに排 **給排気トップの問囲に極調、し心のなどがないみ** 給排気トップは、積雪で覆われたり、つららの落 出されなくなると機器の故障の原因となります。 しにしてくだかい。



機器の設置について

安全な位置に正しく設置してご使用ください。 機器の設置は、お買い上げの販売店に依頼し、

機器本体に必要以上の振動を与えないでくださ

着・排料値にしいたのに沿着

正しく設置されているか、工事説明書を参照し

もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連 ご使用をやめて、お買い求めの販売店、または

給・排気筒がはずれているのに気がついたら、 い。給・排気筒のはずれの原因になります。


お手入れのしかた

安全にお使いいただけるよう点検とお手入れは定期的に行いましょう。

- ・無器が冷えたいるひきに、行うたください。 ・ドアーンイルター・加油国以外の商品は着対に分解しないたください。 ・諸学気トップにかく一などがしたもったり、近へに回復物などが置いたないか確認し は経験
 - てください。 ・ガス衛、電源コードが高温部に触れたり破損していないか確認してください。 ・拡排気質の推議部が早れていないか確認してください。

器体のお手入れ

やわらかい布をぬるま湯でぬらして、よくしば してから拭いてください。






加温回のお手入れ

暖房シーズンが終むしたとおい行ってください。

- 値関収出し口の取り付けねじる本を⊕ドライ バーで外します。
- 温風吹出し口を下図の様に下昭を手前に引い 注水口が引し基る場合がありますので注意に て外します。 てください。

→印、ねじ止め箇所

- お節目取り付けないを外して加適目を持ち上 げながら限り出します。
- ●清掃後は逆の手順にしたがい必ず加湿回を取 (忘れますと異常過熱の原因に り付けます。 なります。)



「洋漁業」

- ・最越間お使いになると、水にとけ込んでいるいろいろな成分が蒸発した後に白い粉として残り、固内部に付着します(棒に着になることはありません)。 ・また、水を入れたまま使用しないでおくと水あかや猫が発生して不確生です。いずれも加湿固を取り出して水洗いします。 機械に
 - 排除・お平入れは、けがを防ぐためにも必ず手袋をはめて行ってください。

エアーフィルターのお手入れ

「フィルターサイン」が点滅したときは必ず播除 をしてください。

「ジィルターサイン」が京凝します。このとき は必ず運動を止め、機器が沿えてから、すみや ■エアーフィルターに、ほこりやごみがたまると、 かに稀除してください。

エアーフィルダー

こりがたまっていると思われるときは、お部屋 ■フォラダーセナンが、点滅したいな<たも、ほ の掃除などのと参にいりしてに掃除をされると 簡単で気持よくお使いいただけます。 (1週間に1回程度)

上に引き抜くと外れます。エアーフィルダーは、

- のでフィルターの表・裏のほこりを電気掃除機 ■エアーフィルターは、取り外すことができます や、はた色でよく掃除してくだよい。
- ■油などで特に汚れたときは、台所用中性洗剤(食 器・野菜洗い用)で手早く洗い、水気をよくはら してかり、いるうぶんに乾燥させてください。

無風吹出し口

- ■掃除が終わりましたら、確実に取り付けてくだ ない。
- ・フィルターサインが点凝したままご使用を続けますと、センサーが異常と判断し、自動的に編集を停止することがあります。 ・停止すると震議表示ランプの20と「温転/燃焼」ランプが点滅し、安全装置が働いたことをお知らせします。 これをお互らせします。 このとまは、エゲーンメルターをすみかかに書祭してください。



容温表示ランプ





この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。 使用中に、機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。

安全装置作動時の表示	表示	1	
室温表示ランプ	運転/燃焼ランプ	女完後軍	
会議部 年 16 18 20 22 24 26 高		スパーク安全装置	点火時スパークが正常に飛ばないと きに作動し運転を停止させます。
「低」「16」「18」点減			
幸温等的 年 16 18 20 22 426 高			点火時、バーナーに着火しなガンた ときなどに安全装置が働き、生ガス
(16」点域		北 () () ()	の放出を防止します。
柴脂酸的 年 16 18 20 22 24 26 高 二 二 二 二 二 二 二		그 보 첫 H Kk	使用中にバーナーの淡が消えた場合 に安全装置が働き、生ガスの放出を 所にします。
「伍」点滅		And Angelon	
空油調節 年 16 18 20 22 24 28 高	→ (m m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (m) (過 黎 巧 止 쓣 鬱 (通度スイッチ)	機器内が異常過熱したときに、ガス を止め運転を停止させます。
	2-1-5-1-4-2 動 () () () () () () () () () (過 熟 的 止 装 體 (通度ヒューズ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め運転を停止させます。
安部調節 年 16 18 20 22 24 25 高 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	○ 爽	過電流保護装置 (電流にユーズ)	過電流が流れだときに、ヒューズを 切り運転を停止させます。
幸組輯的 每 16 18 20 22 24 26 高 ● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	(新) (新)	· 中 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	停電中は使用できません。安全装置 が働き、ガス通路を止め運転を停止 させます。ご

原因	処 置 方 法
	修理が必要です。 お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、 支店、営業所などにご連絡ください。
ガス栓ガ閉まっていたり、開きたりなかったときなどに作動します。	
ガス栓が開きたりねかったときや、強い風が吹いたときなどに作動します。	1688後、も種野ででくたので
エアーフィルターがほこり詰めしていたり、または温風吹出し口に障害物があるときなどに作動します。	エアーフィルター部の掃除や、障害物を取り除いた後しばらく(5~6分)してから再運転してください。(電泳プラグ14対流ファンが回っているあいだは抜かないでください)
異常過熱状態になつたときに作動します。	# CE CE
電気回路ガショートしたときなどに作動します。	す販は
停電したときに作動します。	通電しだら、再運転してください。

故障かな?と思っ

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

次のことを調べてください。

の差し込まれて 7ていませんが。 ますか。 かか。 かが。 でいませんが。 でいませんが。 でいませんが。 でいますか。 のさせんが。 のませんが。 のませんが。 のませんが。	現	点板のボムソト	ルーン選挙
	通転スイッチを押しても	●電源プラグガコンセントにしっかり差し込まれていますか。	57
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	過転しない。 (運転/燃焼レング:緑色	・このでに、これをプレーカが切れていませんか。	
 ・お邸屋のガス栓が全開になっていますか。 ・ガス管内に空気が残っていませんか。 ・エアーフィルターにほこりがたまっていませんか。 ・高風吹出し口がふさがれていませんか。 ・部屋の代してはるがれていませんか。 ・記風吹出し口がふさがれていませんか。 ・記風吹出し口が多さがれていませんか。 ・記風吹出し口が厚書物でいませんか。 ・強にするがや戸が開いていませんか。 ・強化ガスホースがつぶれたり、折れたりしていませんか。 ・強化がる・会性になっていませんか。 ・強化ガスホースがつぶれたり、折れたりしていませんか。 ・強器順方1m以内に物が置いてありませんか。 ・お野屋のガス栓は、全開になっていますか。 ・被器順方1m以内に物が置いてありませんか。 ・ガス管の接続は確実にされていますか。 	が点灯しない)	●停電ではありませんが。	AMARANAYYY
 ガス管内に空気が残っていませんか。 エアーフィルターにほこりがたまっていませんか。 ・温風吹出し口がふさがれていませんか。 ・部様気トップがふさがれていませんか。 ・設定室温が低くありませんか。 ・勘屋吹出し口が降害物でふさがつていませんが。 ・勘屋吹出し口が降害物でふさがつていませんが。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	点火しない	。お路屋のガス栓が全開になっていますか。	22
 エアーフィルターにほこりがたまっていませんが。 (フィルターサインは点滅していませんか。) ・部風吹出し口がふさがれていませんか。 ・設定室温が低くありませんが。 ・勘屋の窓や戸が開いていませんか。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	(連転/燃焼ラング:赤色に点灯しない)	●ガス管内に空気が残っていませんか。	1
(フィルターサインは点滅していませんか。) ・温風吹出し口がふさガれていませんか。 ・ 総括気トップがふさガれていませんか。 ・ 設定室温が低くありませんが。 ・ 過屋の窓や戸が開いていませんか。 ・ 温風吹出し口が障害物でふさガっていませんが。 ・ 強化ガスホースガンぶれたり、折れたりしていませんか。 ・ お昭屋のガス栓は、全開になっていますか。 ・ お昭屋のガス栓は、全開になっていますか。 ・ お昭屋のガス栓は、全開になっていますが。 ・ お知をがあられば膨いてありませんが。		●エアーフィルターにほこりがたまっていませんか。	29
 ・ 温風吹出し口がふさガれていませんか。 ・ お拝気トップガふさガれていませんか。 ・ 設定室温が低くありませんか。 ・ 温風吹出し口が障害物でふさガっていませんが。 ・ 通風吹出し口が障害物でふさガっていませんが。 ・ 強化ガスホースがつぶれたり、折れたりしていませんか。 ・ お知屋のガス栓は、全間になっていますか。 ・ お知屋のガス栓は、全間になっていますが。 ・ お知屋のガス栓は、全間になっていますか。 ・ おな色の接続は確実にされていますが。 ・ ガス管の接続は確実にされていますが。 	* + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	(フィルターセインは点滅していませんな。)	
 ・ お排気トップがふさがれていきせんが。 ・ エアーフィルターにほこりがたまっていませんが。 ・ 設定金温が低くありませんが。 ・ 部屋の窓や戸が開いていませんが。 ・ 金畑にガスホースがつぶれたり、折れたりしていませんが。 ・ 本部屋のガス栓は、全開になっていますが。 ・ 本部屋のガス栓は、全開になっていますが。 ・ 本部原のガス栓は、全開になっていますが。 ・ 本部原のガス栓は、全開になっていますが。 ・ 本部前方1m以内に物が濃いてありませんが。 ・ ガス管の接続は確実にされていますが。 	使用中に消火する	●温風吹出し口がふさがれていませんか。	5
 ●エアーフィルターにほこりがたまっていませんが。 ●設定室温が低くありませんが。 ● 過度の窓や戸が開いていませんが。 ● 通風吹出し口が障害物でふさがっていませんが。 ● 強化ガスホースがつぶれたり、折れたりしていませんが。 ● お部屋のガス栓は、全間になっていますか。 ● お部屋のガス栓は、全間になっていますが。 ● お知屋のガス栓は、全間になっていますが。 ● がス管の接続は確実にされていますが。 		●給排気トップがみさがれていませんか。	09
 設定室温が低くありませんか。 ・ 密屋の窓や戸が開いていませんが。 ・ 高風吹出し口が障害物でふさガンていませんか。 ・ 強化ガスホースガンぶれたり、折れたりしていませんか。 ・ お野屋のガス栓は、全開になっていまずか。 ・ 恭野順方1m以内に物が置いてありませんか。 ・ ガス管の接続は確実にされていまずか。 ・ ガス管の接続は確実にされていまずか。		◆エアーフィルターにほこりがたまっていませんか。	29
 ・ 部屋の窓や戸が開いていませんか。 ・ 温風吹出し口が障害物でふさがつていませんが。 ・ 強化ガスホースがつぶれたり、折れたりしていませんが。 ・ お部屋のガス栓は、全開になっていますか。 ・ 被路前方1m以内に物が置いてありませんが。 ・ ガス管の接続は確実にされていますが。 		●設定窒温が低くありませんか。	1
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		●	1
・強化ガスホースがつぶれたり、折れたりしていませんが。・お野屋のガス栓は、全開になっていますか。・機器前方1m以内に物が置いてありませんが。・ガス管の接続は確実にされていますが。	***************************************	●温風吸出し口が障害物でふさがっていませんか。	61
せんか。 ・お昭屋のガス栓は、全開になっていますか。 ・機路前方1m以内に物灯艦いてありませんか。 ・ガス管の接続は確実にされていますが。	よく解けしない	●強化ガスボースがし込れため、折れたのしていま	1
お部屋のガス栓は、全開になっていますか。機器削方1m以内に物が置いてありませんが。ガス管の接続は確実にされていますが。		せんだ。	
●機器削汚1m以内に物芯置いてありませんか。●ガス管の接続は確実にされていますか。	-	●お鄧屋のガス栓は、全開になっていますか。	25
●ガス管の接続は確実にされていますか。		●機器再方1m以内に物が置いてありませんか。	99
●ガス管の接続は確実にされていますか。	THE THE PROPERTY OF THE PROPER		
	ガス臭い	●ガス管の接続は確実にされていますか。	09
		1000年の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学の	3.1

こんなときは故障ではありません。

現	策なと民
ツーズン始めや、長時間灌転しなかった後、なけななが、(繁競リンプがつかない)	点火(燃焼ランプが点灯)するまで運転操作をくり返します。
初めて運転したときや、シーズン始めには、 煙やにおいが出る。	機器内部の商品などに付着している祖やホコリが無けるためです。しばらく換気しながらご使用へださい。
点火したときや、停止した後「コン」「コン」 という音がする。	ガス通路を開閉するための電磁弁 (電気で開閉するガス弁) ガ作動するときの音です。
点火したときに、「ボッ」という音がする。	点火音がする場合があります。
衛屋が乾燥する。	部屋の温度が上がると相対湿度が下がるためです。加 泡皿に注水してください。なお不足のときは市販の加 湿器をご使用ください。
運転してもすぐ温風が出てこない。	冷風を出さないようにしてあります。機器内部が暇まると、自動的(点火後約20秒程して)に温風が出けじめます。
運転中に「シャー」と音がする。	ガスの通過音がする場合があります。
点火後や、停止後に「チリ」「チリ」とキシミ 音が出る。	機器内部の倒品などが加熱や冷却される際に金属が膨 蚤、収縮して起こる音です。
停止してもすぐに対流ファン(過風)が停止しない。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。
路って電源プラブを扱いてしまっただめ、す <差し込んで運転操作をしたが点火しない。	内部が冷えるまで数分間待つてから、再度運転操作を してください。
寒い日、給排気トップから白い煙がでる。	排気ガス中の水蒸気が湯気として白く見えるもので異常ではありません。

このほかに異常があるときや、おわかりにならないときは、お買い上げの販売店または、もよりの当社 の支社、支店、営業所などへご連絡ください。

に注意

不完全な処置は、事故のもとになりますので、絶対にお客きまご自身での分解、修理はしないでください。



■サービスを依頼されるときは

- ●64ページの「故障力な?と思ったら」の頃を見てご確認ください。それでも直らない場合、あるい はご不明な場合には、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの当社の支社、 女店、営業所などにご連絡へださい。
 - アンターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

(1)お名前・住所・鶴話番号・道順 (付近の目印等)

QBS (CTF-1004F)

(3)ガスの種類

4)現象(できるだけ群しく)

(S)訪問ご希望日

■保証にしいた

取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。

飾してくだない。

- ●必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの後、大切に保
- 無料修理期間経過後の故障修理については、故障修理によって機能が維持できる場合、有料で修理 いたします。

|権修用性能部品の最低保有期間について

・補格用性能到品の最低保有期間は、当製品の製造打切後7年間となっています。なお、補修用性能 部品とは、その製品の性能を維持するだめに必要な部品です。

■転居される場合

ガスの種類および電源問波数ガ異なる地域へ転居される場合は留品の交換や調整が必要となります ので、転居先のガス種および電源周波数を確認のうえもよりの当社の支社、支括、営業所などまた は転居先のガス会社に相談し調整したうえでご使用ください。この場合、費用は保証期間中でも育 料となります。また転居先で設置工事をなさる場合は必ず専門の工事店に依頼してください。

■アフターサービス等についてわからないとき

●お買い上げの販売店または、当社の支社、支店、営業所など(別添の「連絡先」一覧表ご参照)に

- ●電源ブラグはコンセントより抜いて、お部屋のガス栓は確実に閉めてください。
- ●また、暖房シーズンが終わって、次のシーズンまで長期間保管しておく場合、62ページのお手入れを 行って、そのまま設置した状態で保管してください。
- ●加湿皿に水を入れておかないでください。

などを交換する場合はお買い上げの販売店または、 ・お客さま自身で移動したり、設置したりしないでください。・機器の下にある、じゅうたん、畳などを交換する場合はお買もよりの当社の支社、支店、営業所などへご連絡ください。 機供り